

BRAUN

RO INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Sandwich Maker

AVERTISMENTE DI SECURITATE

Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul. Păstrați aceste instrucțiuni.



Pericol!

Nerespectarea instrucțiunilor poate cauza leziuni provocate de șoc electric, punând viața în pericol.

- **Înainte de a introduce ștecherul în priza de curent, asigurați-vă că:**
 - **Tensiunea de alimentare corespunde valorii indicate pe plăcuță.**
 - **Priza de curent are o ieșire de minimum 16 A și este prevăzută cu înveliș de protecție.**
Producătorul nu acceptă nicio responsabilitate în situația în care această normă de prevenire a accidentelor nu este respectată.
- Cablul de alimentare nu trebuie să atârne sau să atingă părțile calde. Nu deconectați aparatul trăgând de cablul de alimentare.
- Dacă doriți să utilizați un prelungitor, asigurați-vă că acesta se află în stare bună, este dotat cu o priză cu împământare și cu un cablu de alimentare cu secțiune cel puțin identică cu aceea a cablului de alimentare din dotarea aparatului.,
- Pentru a evita orice risc de electrocutare, nu introduceți niciodată cablul de alimentare, priza sau aparatul în apă.
- **În situația în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător sau de centrul de asistență al acestuia sau, în orice caz, de o persoană autorizată, pentru a se elimina orice fel de riscuri.**
- Pentru a proteja siguranța personalului, nu încercați să demontați aparatul singuri. Contactați întotdeauna Centrul de asistență.



Atenție!

Nerespectarea avertismentelor poate cauza vătămări sau deteriorarea aparatului.

- Acest aparat a fost proiectat pentru a găti alimente. Se interzice utilizarea sa în alte scopuri, precum și modificarea sau manipularea aparatului.
- După de ați scos ambalajul, asigurați-vă că produsul este integru și în condiții perfecte. Nu lăsați brusc să cadă și nu

trânțiți plăcile de gătit în timpul utilizării, al curățării și a mutării aparatului dintr-un loc în altul.

- Așezați aparatul pe un plan orizontal la o înălțime de cel puțin 85 cm, într-un loc care să nu fie la îndemâna copiilor.
- **Aparatul poate fi utilizat de către copiii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența sau cunoștințele necesare cu condiția să fie supravegheate sau după ce și-au însușit instrucțiunile referitoare la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care pot decurge din utilizarea acestuia. Supravegheați copiii, asigurându-vă că nu se joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu pot fi executate de copii, decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați în permanență. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor în vârstă de până la 8 ani.**
- Nu mișcați aparatul în timp ce se află în funcțiune.
- Nu lăsați niciodată produsul nesupravegheat când se află în funcțiune.
- Nu utilizați aparatul în următoarele situații:
 - cablul de alimentare este defect
 - aparatul a căzut, prezintă daune vizibile sau defectuni de funcționare. În aceste cazuri, pentru a evita orice risc, aparatul trebuie să fie dus la cel mai apropiat centru de servicii post-vânzare.
- Nu așezați niciodată aparatul în apropierea unor surse de căldură.
- Nu utilizați aparatul ca sursă de căldură.
- Nu introduceți niciodată hârtie, carton sau plastic în aparat și nu așezați niciodată nimic peste acesta (instrumente, grătare sau alte obiecte).
- Nu sprijiniți niciodată obiecte grele, tigăi fierbinți sau recipiente pe aparat.
- Orice utilizare profesională, necorespunzătoare sau neconformă cu instrucțiunile de utilizare invalidează responsabilitatea și garanția fabricantului.
- **Acest aparat este destinat exclusiv pentru uzul casnic.**

Aparatul nu a fost proiectat pentru a fi utilizat în spații folosite pe post de bu-

cătării pentru personalul magazinelor, birouri și alte medii de lucru, în structuri agroturistice, hoteluri, moteluri și alte structuri de recepție și de închiriat camere.

- Când nu folosiți aparatul și mai ales de fiecare dată înainte de a-l curăța, deconectați-l întotdeauna de la curent.
- Se interzice pornirea aparatului cu un temporizator extern sau cu un sistem cu telecomandă separat.
- Înainte de a curăța aparatul, închideți-l și scoateți întotdeauna ștecherul din priza de curent.
- Acest produs nu a fost proiectat pentru păstrarea alimentelor.

Accesoriiile de gătit nu sunt conforme pentru păstrarea alimentelor, mai ales dacă acestea sunt acide. Nu lăsați pe suprafața aparatului pe o perioadă îndelungată accesorii pentru gătitul unor substanțe acide, cum este zeama de lămâie sau oțetul. Substanțele acide cum este zeama de lămâie, roșiile în conservă, oțetul ș.a.m.d. pot ataca și distruge învelișul aparatului dacă rămân timp îndelungat pe suprafața accesoriilor de gătit.



Pericol de Arsură!

Nerespectarea avertismentelor poate duce la opăriri sau arsuri.

- Când aparatul se află în funcțiune, temperatura suprafețelor exterioare accesibile poate fi ridicată. Utilizați întotdeauna mânerul și butoanele. Nu atingeți niciodată părțile metalice. Utilizați mănuși de bucătărie dacă este necesar.
- Acest aparat electric funcționează la temperaturi mari care pot cauza arsuri.
- Nu lăsați produse inflamabile în apropierea aparatului sau sub planul de lucru pe care este poziționat.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze sub articole de mobilă suspendate, sub rafturi sau în apropierea unor materiale inflamabile cum sunt draperiile, jaluzelele etc.
- Dacă se întâmplă ca alimentele sau alte părți ale aparatului să ia foc, nu încercați să stingeți flăcările cu apă. Scoateți ștecherul din priză și acoperiți flăcările cu o cârpă umedă.



Nota Bene:

Acest simbol identifică recomandări și informații importante

pentru utilizator.

- Înainte de a utiliza aparatul pentru prima oară, scoateți toate hârtiile din ambalaj, cum sunt cartoanele de protecție, ghidurile de utilizare, pungile de plastic etc.
- Asigurați-vă că aparatul nu a suferit daune în timpul transportului.
- Aparatul trebuie să fie poziționat la o distanță de cel puțin 20 cm de priza electrică la care este conectat.
- Înainte de prima utilizare, lăsați aparatul să funcționeze în gol cel puțin 10 minute pentru a elimina mirosul de nou și eventualul fum cauzat de substanțele de protecție aplicate pe rezistențe înainte de transport. Aerisiți spațiul.
- A nu se utiliza pe suprafețe care ar putea fi deteriorate de căldură.
- Aparatul trebuie să fie instalat într-un spațiu închis, fără curenți de aer și la depărtare de surse de căldură și lumină directă a soarelui.
- Spălați cu grijă toate accesoriile înainte de utilizare, manual sau în mașina de spălat vase. Plăcile de gătit pot fi spălate în mașina de spălat vase. Spălările frecvente pot reduce, totuși, proprietățile învelișului. Se recomandă curățarea părții exterioare a plăcilor cu un burete moale sau o cârpă umezită cu apă și detergent delicat.



Acest produs este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 privind materialele și obiectele care intră în contact direct cu produsele alimentare.

Doar pentru țări din afara UE:

- Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (chiar și copiii) cu capacități psihice, fizice și senzoriale reduse sau care nu au suficientă experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate cu atenție și instruite de o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Supravegheați copiii, asigurându-vă că nu se joacă cu aparatul.

Eliminarea



Nu aruncați aparatul împreună cu resturile menajere, ci duceți-l la un centru de reciclare specializat.