

ro Curățarea și îngrijirea sistemelor de glisiere după derularea funcției de curățare

După ce interiorul cuptorului s-a răcit, ștergeți cenușa rămasă în acesta și pe accesorii, pe suporturile pentru tăvi și din zona ușii aparatului cu o lavetă umedă.

După curățare pot rămâne decolorări pe glisiere. Acest lucru nu influențează funcționarea. Ștergeți glisierele cu o lavetă umedă. Apoi deplasați glisierele în interior și în exterior de mai multe ori.



9001027029

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY

(991107)