



RO INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Air Fryer

Română (RO/MD) – Instrucțiuni de siguranță

Înainte de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul și să le păstrați pentru referință ulterioară. Îndepărtați toate ambalajele și etichetele și le evacuați ca deșeu în mod corespunzător.

Atenție

- Spălați toate accesoriile destinate să vină în contact cu alimentele înainte și după utilizare, manual sau în mașina de spălat vase. Îndepărtați complet apa rămasă.

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul de service sau de către persoane calificate pentru a se evita potențialele pericole.
- Nu utilizați aparatul dacă:
 - Cablul de alimentare este defect.
 - Aparatul a fost scăpat, este vizibil deteriorat sau funcționează defectuos.
 În aceste cazuri, pentru a evita orice risc, duceți aparatul la cel mai apropiat centru de service pentru clienți autorizat.
- Înainte de conectarea la priză, verificați dacă tensiunea acesteia corespunde celei indicate pe aparat.
- Așezați și utilizați întotdeauna aparatul pe o suprafață uscată, stabilă, plană și orizontală.
- Nu lăsați niciodată cablul de alimentare atârând de marginea suprafeței pe care se află aparatul, unde ar putea fi apucat de un copil sau ar putea sta în calea utilizatorului.
- În timpul anumitor programe de gătit, este posibil ca din aparat să iasă abur. Prin urmare, el nu trebuie să fie amplasat sub dulapurile de bucătărie sau sub mobilier.
- Aparatul trebuie să fie ținut la o distanță de cel puțin 20 cm de priza de alimentare la care este conectat și la cel puțin 10 cm de pereți.
- Este normal ca aparatul să emane un miros „de nou” când este folosit pentru prima dată. Aerisiți încăperea.
- Acesta nu este un aparat pentru utilizare în aer liber.
- Nu așezați niciodată aparatul în apropierea arzătoarelor cu gaz, a plăcilor cu inducție sau a altor surse de căldură similare.
- Nu așezați aparatul pe materiale inflamabile sau lângă acestea, de exemplu pe o față de masă sau o perdea.
- Nu scufundați niciodată ansamblul în apă sau în alte lichide.
- În timpul funcționării, suprafețele externe accesibile ar putea deveni foarte fierbinți. Folosiți întotdeauna mânerele și butoanele. Folosiți mănuși pentru cuptor, dacă este necesar.
- Acest aparat electric funcționează la temperaturi ridicate care pot provoca arsuri.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe doar sub supraveghere sau după o instruire care să le ofere informațiile necesare pentru utilizarea în siguranță a aparatului și dacă acestea înțeleg pericolele implicate.
- Copiii sub 8 ani nu trebuie lăsați în apropierea aparatului și a cablului de alimentare.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu va fi realizată de către copii dacă aceștia nu au peste 8 ani și dacă nu sunt supravegheați.
- Supravegheați copiii, pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.
- În timpul funcționării, aparatul se încinge. Nu îl lăsați la îndemâna copiilor.
- Nu mutați niciodată aparatul atunci când acesta conține încă alimente fierbinți.
- Nu puneți niciodată o cantitate de alimente care depășește nivelul maxim indicat în coș.
- Acesta este doar un aparat de uz casnic. Nu este destinat utilizării în: bucătării pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru, ferme, hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial, medii de tip „bed and breakfast”.
- Utilizarea profesională sau necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare exonerează producătorul de orice responsabilitate și anulează garanția.
- Utilizarea accesoriilor atașate care nu sunt recomandate de producător poate provoca vătămări.
- Acest aparat nu trebuie să fie acționat de un temporizator sau de un sistem de telecomandă separat.

- Nu este recomandată utilizarea unui prelungitor. Dacă totuși decideți să faceți acest lucru, pe propria răspundere, aveți grijă ca acesta să fie în stare bună, să aibă o fișă cu o conexiune la pământ și să corespundă puterii nominale a aparatului.
- Deplasați aparatul numai de mână. Nu deplasați niciodată aparatul folosind mânerul sertarului.
- Este posibil să iasă aburi fierbinți din orificiile de ventilație. Procedați cu multă grijă!
- Suprafața elementului de încălzire rămâne fierbinte după utilizare, iar partea exterioară a aparatului poate păstra căldura timp de câteva minute, în funcție de utilizare.
- Înainte de orice operațiune de curățare, scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet (cel puțin 30 de minute).
- Nu introduceți niciodată nimic în orificiile de ventilație. Asigurați-vă că acestea nu sunt obstrucționate.
- Nu umpleți cuva cu ulei sau alte lichide, deoarece acest lucru poate cauza un pericol de incendiu.
- Numai TD3030, HF5030, HF5053, HF 5073, TD5030, TD5050, TD5073, HF5034, HF5054, HF5055, HF5075: Nu folosiți în același timp alte aparate puternice pe același circuit (de exemplu, fierbătoare, grătare electrice, radiatoare etc.). În caz contrar, este posibil ca întrerupătorul de circuit din instalația casei dumneavoastră să reacționeze și alimentarea la această priză să se întrerupă.
- Nu utilizați niciodată ingrediente ușoare (de exemplu, alimente deshidratate).
- Nu folosiți aparatul în stare goală.
- Asigurați-vă întotdeauna că sertarul este (sertarele sunt) închis(e) corespunzător înainte de utilizare.
- Pentru modelele cu sertar dublu: NU atingeți cavitatea interioară în timpul sau imediat după gătit, în timp ce unul dintre sertare este scos din aparat.
- În timpul gătitului, nu depășiți niciodată cantitatea maximă de ulei recomandată în manualul de instrucțiuni.
- Înainte de a deconecta fișa de la priza de perete, rotiți toate butoanele de control pe Oprit.
- Nu utilizați acest aparat în alte scopuri decât cele prevăzute.
- Consumul de energie în modul Oprit este următorul: HF3030, HF5030, HF5050, HF5073, TD5030, TD5050, TD5073, HF5034, HF5054, HF5055, HF5075 : 0,30 W. TD3030 : 0,45 W.
- Perioada după care echipamentul ajunge în modul automat de funcționare este următoarea: HF3000: neaplicabil, HF3030, HF5030, HF5050, HF5073, TD3030, TD5030, TD5050, TD5073, HF5034, HF5054, HF5055, HF5075: 5 minute.

Atât specificațiile de proiectare, cât și aceste instrucțiuni de utilizare se pot schimba fără avis prealabil.

Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul ciclului de viață al acestuia. Produsul poate fi remis la un centru de service Braun sau la un punct de colectare corespunzător din țara dvs.



Materialele și obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt în conformitate cu dispozițiile regulamentului European 1935/2004.

