

Tavă Air Fry și pentru grill

Dacă aparatul dumneavoastră este dotat cu modul de prăjire cu aer cald, puteți prăji cu acest accesoriu alimente care se prăjesc, de obicei, în baie de ulei. Respectați recomandările de reglare privind prepararea cu aer cald din manualul de utilizare a aparatului dumneavoastră.

Recomandare: Pentru a preveni murdărirea aparatului dumneavoastră, introduceți tava universală sub accesoriu, cu cel puțin un nivel mai jos de acesta.

Puteți utiliza acest accesoriu și pentru prepararea pe grill.

Pentru prepararea pe grill sau pentru prepararea bucăților mari de carne, înlocuiți grătarul descris în instrucțiunile de utilizare cu tabla pentru prăjire cu aer cald. Introduceți tava universală cu un nivel mai jos. Respectați recomandările de reglare privind prăjirea și prepararea pe grill din manualul de utilizare a aparatului dumneavoastră.

Observații

- Nu utilizați accesoriul pe post de recipient de preparare cu aburi.
- Nu utilizați accesoriul în cazul funcționării doar cu microunde.

Funcția de fixare

Respectați observațiile din manualul de utilizare, de exemplu, cele referitoare la tava universală.

Recomandări privind curățarea

- Curățați accesoriul utilizând o lavetă și o soluție fibrinte de apă cu detergent. În cazul depunerilor persistente de murdărie, puteți introduce accesoriul în tava universală pentru a înmuia depunerile de pe acesta.
- Puteți efectua curățarea accesoriului și cu o perie sau cu o spirală din inox.

- Depunerile persistente de murdărie pot fi îndepărtate și cu ajutorul unui spray de curățare pentru cuptoare. Respectați datele furnizate de producători.
- Accesoriile emailate pot fi curățate în mașina de spălat vase.