
ECAM29X.2Y - 29X.3Y - 29X.4Y

MAGNIFICA — EVO —


QUICK GUIDE


Instructions videos available at:
<http://magnifica-evo.delonghi.com>




DeLonghi

RO- Înainte de a utiliza aparatul, citiți întotdeauna broșura cu avertismente de siguranță. Pentru informații suplimentare cu privire la funcționare, consultați informațiile suplimentare din broșura „Instrucțiuni de utilizare”.





(*)



















(*)






(*)

(*)





RO Băuturi și accesorii diferite pentru tip și număr în funcție de model.










(*)

-  Espresso
-  Coffee
-  Long
-  Doppio+
-  Americano
-  Long Black









 Espresso
















(*)


-  Espresso
-  Coffee
-  Long
-  Americano
-  Long Black






































































50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓





















~ 220-240 V 50-60 Hz 1450 W



(LxHxD): 240 x 360 x 440 mm

📦 9,4 Kg

Register Now 
www.delonghi.com/register



De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso, Italy www.delonghi.com

5713250061_01_0222