

BRAUN

MultiQuick 2



Type HB101BI

Register your product
www.braunhousehold.com/register

Hand blender

RO Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime instrucțiunile de siguranță (broșură separată) înainte de a utiliza aparatul.


Română (RO/MD)

© Copyright 2022 All rights reserved
De'Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany


5722170059/06.22

MQ 20001M-20236M
DE/UK/FR/ES/PT/IT/NL/DK/NO/SE/FI/PL/CZ/SK/HU/HR/
SI/TR/RO/MD/GR/KZ/RU/UA/AR





*




*

220-240 V~ 50-60 Hz 450-600 W


* certain models only

*









350 ml

*




500 ml









350 ml



500 ml











350 ml

		Parmesan 							
	 2 cm	 2 cm					 2 cm		
max.		100 g	90g+ 	10 g	50 g	7	80 g	80 g	100 g
speed		II	II	II	I	I	I	II	II
⌚ sec.		15	30	5x1	6x1	5x1	5	10x1	10



500 ml

		Parmesan 						
	 2 cm	 2 cm				 2 cm		
max.	300 g	200 g	30 g	200 g	20	200 g	250 g	350 g
speed	II	II	II	I	I	I	II	II
⌚ sec.	20-30	20-25	8x1	10x1	10x1	5	10	25



- Umpleți castronul tocătorului «hc» cu prune uscate și miere cremoasă.
- Tocați timp de 4 secunde la viteză maximă.
- Adăugați 10 ml de apă (aromată cu vanilie).
- Tocați timp de 1 secunda la viteză maximă.

RO

Folosiți-l numai pentru a amesteca (supe, sosuri, mâncare pentru bebeluși, băuturi, smoothie-uri, milkshake-uri), pentru a bate (frișcă, albușuri de ou) și pentru a toca (brânză tare, ceapă, ierburi, usturoi, legume, pâine, biscuiți, nuci).

«hc» Exemplu de rețetă: Prune uscate cu miere (ca umplutură de clătite sau sos de ornat)

40 g prune uscate

40 g miere cremoasă

10 ml de apă (aromată cu vanilie)