

Acordați atenție:

- A se clăti înainte de prima utilizare.
- Nu așezați vasul fierbinte pe suprafețe reci sau umede.
- Nu umpleți vasele calde cu lichide reci.
- A nu se utiliza pe placa pentru gătit (plăci electrice sau ceramică vitrificată, gaz etc.).
- Nu folosiți mijloace de curățate abrazive (praf de curățat abraziv, burete de curățare abraziv sau burete de sârmă).
- Nu lăsați vasul cu conținutul fierbinte la îndemâna copiilor.

Recomandat

pentru utilizarea în cuptoare tradiționale (până la max. 300°C) și în cuptoarele cu microunde, în mașina de spălat vase, frigider și congelator.

9001397466

