

BRAUN

MultiQuick 1



Type HB101A1

Register your product
www.braunhousehold.com/register

Hand blender

RO Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime instrucțiunile de siguranță (broșură separată) înainte de a utiliza aparatul.


Română (RO/MD)

© Copyright 2024 All rights reserved
De'Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany

5722170127 / 07.24


MQ 10.000P-10.001P-10.001M-10.201M-10.202M
DE/UK/FR/ES/CA/PT/IT/NL/DK/NO/SE/FI/PL/CZ/SK/HU/HR/
SI/TR/RO/MD/GR/KZ/RU/UA/AR



















220-240 V~ 50-60 Hz 450-600 W


* certain models only







		 Parmesan							
	 2 cm	 2 cm					 2 cm		
max.		100 g	90g+ 	10 g	50 g	7 	80 g	80 g	100 g
 sec.		15	30	5x1	5x1	5x1	5	10x1	10



- Adăugați 10 ml de apă (aromată cu vanilie).
- Tocați timp de 1 secunda la viteză maximă.

RO

Folosiți-l numai pentru a amesteca (supe, sosuri, mâncare pentru bebeluși, băuturi, smoothie-uri, milkshake-uri), pentru a bate (frișcă, albușuri de ou) și pentru a toca (brânză tare, ceapă, ierburi, usturoi, legume, pâine, biscuiți, nuci).

«hc» Exemplu de rețetă: Prune uscate cu miere (ca umplutură de clătite sau sos de ornat)

40 g prune uscate

40 g miere cremoasă

10 ml de apă (aromată cu vanilie)

- Umpleți castronul tocătorului «hc» cu prune uscate și miere cremoasă.
- Tocați timp de 4 secunde la viteză maximă.